

Katalógový list výrobku

SAMSUNG	SAMSUNG
Identifikácia modelu	NV68A1110**, NV68A1140**, NV68A1145**
Index energetickej účinnosti na vykurovaciu časť (EEI _{cavity})	95,2
Trieda energetickej účinnosti na priestor rúry	A
Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev štandardizovaného obsahu vo vykurovacej časti rúry na pečenie s ohrevom na elektrickú energiu počas cyklu v bežnom režime na vykurovaciu časť (konečná elektrická energia) (EC _{electric cavity})	0,99 kWh/cyklus
Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev štandardizovaného obsahu vo vykurovacej časti rúry na pečenie s ohrevom na elektrickú energiu počas cyklu v režime ventilátora na vykurovaciu časť (konečná elektrická energia) (EC _{electric cavity})	0,80 kWh/cyklus
Počet vykurovacích častí	1
Zdroj tepla na vykurovaciu časť (elektrická energia alebo plyn)	elektrína
Objem na vykurovaciu časť (V)	68 L
Typ rúry na pečenie	Vstavaná
Hmotnosť spotrebiča (M)	31,4 kg

Údaje sú stanovené na základe normy EN 60350-1 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2014 a (EÚ) č. 66/2014.

Tipy na úsporu energie

- Dvierka rúry musia byť počas varenia zatvorené, výnimkou je otáčanie jedla. Počas varenia neotvárajte dvierka rúry často, aby ste udržali teplotu rúry a tým šetrili energiu.
- Používanie rúry si naplánujte a zabráňte jej zbytočnému vypínaniu medzi varením jednotlivých jedál, čím môžete ušetriť energiu a čas potrebný na opätovné rozohriatie rúry.
- Ak je doba varenia dlhšia ako 30 minút, rúru môžete vypnúť 5-10 minút pred skončením varenia, čím ušetríte energiu. Proces varenia sa dokončí pomocou zostatkového tepla.
- Vždy, keď je to možné, varte viacero jedál naraz.